















Instruction Accès aux remontées mécaniques des matériels de ski assis






Référence document : SMI-OP2-137 (1.1)	
Domaine : SMI	Date début d'applicabilité :
Processus : Instruction OP2	
Sous-Processus : Remontées Mécaniques	
Rédacteur : Emelyne GOMEZ	
Approbateurs : Grégory GINON, Jean Philippe DHABERE, Bernard HUGON	
Nouvelle version :	

Les matériels de ski assis sont admis selon les conditions définies par les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2012, les règlements de police des installations et l'arrêté municipal en vigueur.










L'accès aux remontées mécaniques, pendant les heures d'ouverture à la clientèle, se fait selon les règles ci-dessous :

			Matériel de ski assis - Position sur une des 2 places centrales		Nombre d'usagers autorisés par véhicule			
			1	2				
Super-Châtel / Petit-Châtel					1 + 2			
	Télécabine	Super-Châtel						
	Télesiege	Portes du Soleil					1 + 1	
	Télesiege	Conche					1 + 2	1 + 2
	Télesiege	Morclan					1 + 2	1 + 2
	Téleski	Bossons		Interdit				
	Téleski	Coqs 1&2		Interdit				
	Téleski	Coquelet		Interdit				
	Téleski	Débutant	Interdit	Interdit				
	Téleski	Le Lac		Interdit				
	Téleski	Poussin	Interdit	Interdit				
	Téleski	Poussinet	Interdit	Interdit				
	Tapis	Super-Châtel	Interdit	Interdit				

Petit-Châtel








	Télesiege	Barbossine			1 + 2	1 + 2		
	Télesiege	Petit-Châtel			1 + 2	1 + 2		
	Téleski	Contrebandiers		Interdit				
	Téleski	Douanier		Interdit				
	Téleski	Tour de Don		Interdit				

Linga / Les Combes

	Télesiege	Linga					1 + 2	1 + 2
	Télesiege	Les Combes			1 + 2	1 + 2		
	Télesiege	Cornebois			1 + 2	1 + 2		
	Télesiege	Echo Alpin					1 + 2	1 + 2
	Télesiege	Gabelou					1 + 1	
	Téleski	Queyset		Interdit				
	Téleski	Stade		Interdit				

Instruction Accès aux remontées mécaniques des matériels de ski assis

Pré la Joux / Plaine Dranse

	Télésiège	Chaux des Rosées			1 + 2	1 + 2		
	Télésiège	Pierre Longue					1 + 2	1 + 2
	Télésiège	Pré la Joux			1 + 2	1 + 2		
	Télésiège	Rochassons					1 + 2	1 + 2
	Télésiège	Covagnys	Interdit	Interdit				
	Télésiège	Rubis	Interdit	Interdit				
	Tapis	Pré la Joux	Interdit	Interdit				

	Matériels ski assis	Conditions particulières embarquement / débarquement		
		TSD	TSF	Commentaires
1	Praschberger	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	Scarver	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	Yéti 1 & 2	A l'arrêt	A l'arrêt	
	Yéti M.C.P.	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	Uniski AMS	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	Praschberger Bullet	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	Uniski Dualski	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	VFC Uniski / Dualski	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	Tempo	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	GMS CDRD	A vitesse réduite	A l'arrêt	Accès par un cheminement particulier Le pilote-accompagnateur doit embarquer sur le télésiège avec l'engin
	X Be Free	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	Bi-Unique	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	Glide	A vitesse réduite	A l'arrêt	
	Kartski	A vitesse réduite	A l'arrêt	Accompagnement obligatoire
2	Snow'kart	A vitesse réduite	A l'arrêt	Accompagnement obligatoire
	GMS GM System	A vitesse réduite	A l'arrêt	Le pilote-accompagnateur doit embarquer sur le télésiège avec l'engin
	FMS	A vitesse réduite	A l'arrêt	Le pilote-accompagnateur doit embarquer sur le télésiège avec l'engin
	Tandem-SKI	A vitesse réduite	A l'arrêt	Accès par un cheminement particulier Le pilote-accompagnateur doit embarquer sur le télésiège avec l'engin
	Tandem-FLEX	A vitesse réduite	A l'arrêt	Le pilote-accompagnateur doit embarquer sur le télésiège avec l'engin
Go to ski	A vitesse réduite	A l'arrêt	Seuls l'utilisateur du GOTOSKI et son pilote-accompagnateur embarquent sur le siège	

Particularité pour les télésièges Portes du Soleil et Gabelou

- ⚠ Les matériels de ski sont autorisés uniquement pour les personnes valides qui peuvent s'asseoir sur le siège à côté de l'engin. Les personnes handicapées sont interdites (problème d'évacuation en cas de panne).

Spécificités liées aux garde-corps des télésièges	Nombre d'utilisateurs autorisés par véhicule
Abaisssement complet du garde-corps	1 + 1 L'utilisateur du matériel + 1 accompagnant max
Abaisssement incomplet du garde-corps	1 + 2 L'utilisateur du matériel + 2 accompagnants max
Verrouillage automatique du garde-corps possible	
Verrouillage automatique du garde-corps impossible	

Instruction Accès aux remontées mécaniques des matériels de ski assis

CAS 1				
PRASCHBERGER	SCARVER	YETI 1	YETI 2	YETI M.C.P.
AVMH_778_07_A	AVMH_779_08_C	AVMH_754_00_B	AVMH_754_00_B	AVMH_773_01_B
				
UNISKI AMS	PRASCHBERGER BULLET	UNISKI DUALSKI	VFC UNISKI VFC DUALSKI	GMS CDRD
AVMH_748_99_B	AVMH_789_11_A	AVMH_735_99_D	AVMH_775_02_B	AVMH_749_99_B
				
TEMPO		X BE FREE	BI-UNIQUE	GLIDE
AVMH_792_13_B		AVMH_787_11_A	AVMH_776_03_B	AVMH_791_12_A
				
KARTSKI	SNOW'KART			
AVMH_777_06_B	AVMH_793_15_B			
				
CAS 2				
GMS GM SYSTEM	FMS	TANDEM-SKI	TANDEM-FLEX	GOTOSKI
AVMH_788_11_A	AVMH_783_08_A	AVMH_736_99_E	AVMH_793_12_B	AVMH_794_18_A
				